



Distribuidor:



Generador de Ozono

P 8000 T TA

Instrucciones de instalación y uso





Leer atentamente este manual antes de instalar y/o conectar el generador



Precaución: No manipular ni abrir el generador mientras esté conectado a la red eléctrica. **Riesgo de descarga**



No utilizar en ambientes donde la temperatura pueda exceder de 50°C



Proteger de la intemperie y preservarlo de ambientes húmedos y/o corrosivos

Instrucciones de seguridad

Leer este manual completamente antes de instalar el equipo.

Las conexiones eléctricas deben ser efectuadas por personal cualificado y siguiendo la normativa vigente. Asegurese de que la instalación eléctrica del equipo dispone de derivación a tierra y interruptor diferencial según normativa vigente.

No manipular el equipo mientras esté conectado a la red eléctrica. No respetar esta indicación puede causar daños graves.

No utilizar el equipo si se observa cualquier defecto en los conductores eléctricos (cable de alimentación) y acudir lo antes posible al servicio técnico.

La instalación del equipo debe realizarse en un lugar limpio y seco.

El tratamiento de Ozono no se puede aplicar en presencia de personas y/o animales.

Se deberá ventilar adecuadamente el lugar tratado antes de su uso.

Para su seguridad no almacene ni utilice productos inflamables en el lugar en que esté instalado el equipo, puede producir reacciones químicas peligrosas al contacto con otros componentes químicos.

Utilizar únicamente conducción de materiales resistentes al ozono para la conexión de la salida de ozono.

Instalar el equipo en un lugar donde el ambiente esté limpio, libre de humedad y grasa para evitar que el aire sucio pueda entrar dentro del equipo y disminuir su rendimiento y/o deteriorarlo.

El mantenimiento y limpieza y cualquier actuación sobre el equipo debe efectuarlo personal autorizado.

MUY IMPORTANTE: La instalación del generador y cualquier manipulación que se realice en el debe hacerse **SIEMPRE** con el equipo desconectado de la red eléctrica.


Curva de rendimiento de la turbina

Q= Caudal en m³/h, m³/s y cfm

Pe= Presión estática en mmH₂O, Pa e inwg

Características técnicas

Alimentación	230 V 50Hz
Consumo	0,9 A
Dimensiones (LxWxH)	480 x 250 x 280 mm
Peso	7 kg
Producción	8.000 mg/h max.
Protección elect.	Fusible 2 A
Caja	Acero Inox.
Salida	Turbina 460 m ³ /h




Descripción General

El Generador de Ozono portátil modelo **P 8000 T** construido en una robusta caja de acero inoxidable, es un generador de vertido directo para tratamientos ambientales o en conductos, tanto de ventilación como de expulsión de aire. El Generador incorpora una potente turbina que coge el aire del ambiente en el que está instalado y, previo paso por el filtro de partículas instalado en la parte trasera, lo impulsa hacia el exterior a través de la válvula generadora de Ozono.

El aire ozonizado es expulsado al ambiente mediante la salida de ventilación normalizada, de diámetro 100 mm, que está fabricada con acero galvanizado.

El equipo, con dimensiones y su asa para transporte, está diseñado para aplicaciones donde se requiera un generador móvil, de alta producción,

Con él, conseguiremos limpieza y desodorización en todo tipo de locales y salas mediante el tratamiento del aire ambiente gracias a la alta capacidad de oxidación del ozono.



Instalación del equipo

Es conveniente instalar el equipo en un lugar seco y ventilado, ya que el ozono generado por el equipo se transforma a partir del aire ambiente mediante una reacción de descarga eléctrica en el interior del reactor (descarga de corona). La humedad y la suciedad del aire que entra en el equipo pueden ensuciar las válvulas eléctricas donde se genera el ozono y reducir su rendimiento e incluso deteriorarlas, pudiendo provocar un fallo de funcionamiento en el equipo.

La vida útil del equipo y los intervalos de mantenimiento dependen de estas condiciones de instalación.

Si la aplicación del ozono se necesita en un lugar húmedo o con ambiente sucio (polvo, grasa, etc), se requiere que el generador se instale en otra sala con las condiciones adecuadas y llevar el ozono conducido mediante un conducto de diámetro 100 mm de acero, galvanizado, pvc, ..., o cualquier otro material resistente a la oxidación

La longitud de este tubo no debe exceder de 7 - 8 m, para asegurar un correcto flujo de ozono.

Conectar el equipo a la red eléctrica y encender el interruptor situado en la parte trasera. El generador empezará a producir ozono hasta que apaguemos el interruptor.

Si se precisa el uso de algún tipo de temporizador externo al equipo, debe utilizarse uno que controle la alimentación eléctrica del mismo (la aplicación de 230V o el corte de la alimentación) pero no se debe utilizar ningún elemento que regule la tensión (como por ejemplo un regulador de iluminación)

Aplicación


El generador de ozono modelo P 8000 T tiene, entre otras, las siguientes aplicaciones:

Tratamientos de choque

Cerrar completamente la sala a tratar y, con el generador situado fuera, llevar el aire con ozono conducido mediante un tubo (corrugado, galvanizado, pvc ...) a la sala a tratar.


Si se coloca el generador en la misma sala del tratamiento, el ozono circulará por el interior del equipo, con lo que al ser un componente oxidante, reducirá la vida útil del equipo.

Una vez transcurrido el tiempo de aplicación, tener la precaución de esperar entre 20-30 minutos antes de entrar en la sala para que ozono residual quede reducido completamente, o ventilar correctamente la sala.



Conductos de aire acondicionado


Instalando el generador lo más cerca posible del conducto posible, inyectando el aire ozonizado en el interior del conducto de distribución, siempre después de la turbina impulsora. El generador debe funcionar solamente cuando funcione el circuito de aire (puede alimentarse en paralelo con el motor de la turbina) para asegurar que únicamente se genera ozono cuando existe flujo de aire para repartirlo.



Cámaras frigoríficas

Instalando el generador lo más cerca posible de la cámara (nunca en su interior) e inyectar el ozono mediante un agujero en la cámara para hacer pasar el conducto

Para cámaras de gran tamaño se puede instalar un tubo de distribución en su interior para repartir mejor el ozono por todo su volumen.



Tratamientos en salas blancas y laboratorios

Para esta aplicación es necesaria una alta concentración de ozono en ambiente para realizar un tratamiento de choque. Asegurarse que no hay personas ni animales en la sala durante el proceso de tratamiento. Una vez terminado, dejar pasar de 20 a 30 min antes de entrar.

Eliminación de olores en sistemas de extracción de aire

En campanas extractoras se inyecta el ozono en la chimenea de expulsión para que el ozono pueda realizar su efecto durante todo el tiempo que el aire es expulsado circula por la chimenea. En estos casos, a mayor longitud de la chimenea, mayor será el efecto de oxidación de las sustancias generadoras de malos olores y su efectividad, ya que el ozono realiza su función durante el tiempo que este en contacto con los humos de salida.

Mediante un tubo se lleva conectada la salida del generador al conducto de salida de humos, a través de una T del tamaño del tubo de salida con reducción a 100 mm para la entrada de ozono, o bien haciendo un agujero e introduciendo el tubo de salida de ozono, preferiblemente en la misma dirección del flujo de aire de salida para facilitar la entrada y difusión del ozono.



Sistema de inyección directa en conducto



Certificate of Conformity

European conformity

Declaración de Conformidad

Conformidad Europea

The manufacturer
El fabricante

TOP OZONO, SL

B66297524
Av. Mistral 24
08015 Barcelona

In accordance with Directive 2006/42 /EC of the European Parliament and of the Council, of May 17, 2006, relating to machines, the product indicated below, based on its conception and construction, as well as the version placed on the market by Top Ozono, complies with the mandatory basic requirements of safety and health of the **CE** directive.

De acuerdo con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a máquinas, el producto indicado a continuación, en base a su concepción y construcción, así como a la versión puesta en el mercado por Top Ozono, cumple con los requisitos básico obligatorios de seguridad y sanidad de la directiva **CE**

Product Description
Descripción de producto

Ozone Generator / Generador de Ozono

Product type
Modelo

P8000TTA

In addition, it is in compliance with the following provisions of European Directives:

Además, está en conformidad con las siguientes disposiciones de Directivas Europeas:

Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de febrero, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 15 de mayo de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión.

Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se insta un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos)

1 de Enero de 2020


TOP OZONO, S.L.
N.I.F. B66.297.524